


## \*\*\*\*\*请注意联屏的前提条件:


1. 必须有路由器 或者是 路由器+交换机 (路由器是必须)
2. 联屏播放盒 或者 联屏主板 必须在同一个局域网内 (同一个网段)
3. 联屏播放盒 或者 联屏主板必须通过网线接入路由器和交换机, 不支持 无线(WIFI)

## 1.服务器安装

1.1 打开下载地址: <http://www.howfor.com/h-col-266.html>, 单击 “联屏—服务端下载”



1.2 下载成功后, 双击 **setup.bat** 文件, 按提示默认安装。如果遇到错误直接忽略 (注意: 安装目录只能是英文字母和数字, 切割视频的程序不认中文的路径)




## 2.使用


### 2.1 登录联屏的服务器【端口 5101】

本机测试可以通过 [http://服务器 ip 地址:5101](http://服务器ip地址:5101) 访问。(另外我们也提供了公网的测试服务器: 120.24.78.70:5101,仅供测试)

### 2.2 找到联屏



### 2.3 新建一个联屏



名称: 联屏1 名字由你定

行: 1 行列按实填写

列: 3 行列按实填写

大小(寸): 21.5 屏幕的真实尺寸

宽度(单个屏幕): 1920

高度(单个屏幕): 1080

左右边框(毫米): 10 左边框与右边框的和除2

上下边框(毫米): 10 上边框与下边框的和除2

上面的参数将被应用到视频的切割，须按真实情况填写

下一步

终端

状态: 所有

关键字: 搜索

名称


- 默认(2/6)
- 00
- 01
- A
- B
- C
- D

A B C

上一步 确定

按这几步就可以完成联屏的添加


## 2.4 联屏创建完毕之后，请务必重启终端设备



## 2.5 给联屏下发文件

### 2.5.1 直接添加


直接添加的文件将会被切割，切割完成后分别下发到各个屏幕播放。直接添加比较简单，把文件拖过来，保存即可



### 2.5.2 分屏添加

需要给每个屏指定一个文件，目前只支持图片。所有文件都不会被切割，它们会被分

别下发到不同的屏。



不了忘记了修改后要保存

